


ALBIN AD-21



FORS MARIN

HÄLLEFLUNDREGATAN 16

426 58 V.FRÖLUNDA

tel +46 (0)31 299618

fax +46 (0)31 293814

email

info@forsmarin.se

email

info@albinmotor.com


internet

<http://www.forsmarin.se>

internet

<http://www.albinmotor.com>

**fors
marin** 
ALBIN MOTORDELAR




ALBIN AD-21 med reduktionsvaxel och gummiutpöslning

ALBIN AD-21 är en modern, kortslagen fyrtakts dieselmotor. Den har direktinsprutning som ger god kallstartförmåga och låg bränsleförbrukning — vid normalt fart bränslet bara ett par liter i timmen. AD-21 har en nytt, kompakt fjäderstyrbänksslag och enspakermanövrering. Det innebär att man med en enda spak som kan placeras vid förarplatsen, manövrerar både gaspådrag och backslag — en väsentlig förenkling av båtens manövrering.

ALBIN AD-21 är lätt att sköta. Motor, backslag, reduktionsvaxel och insprutningspump trycksmorjs från motorns smörjsystem. Olje fyls på genom ett enda smörjställe. Kompletteras motorn med den nya propelleranordningen från ALBIN, kan den dagliga ovsynen nedbringas till ett minimum.

ALBIN AD-21 har riklig standardutrustning, bl.a. uppbyggd handstart med dekompressionsanordning, helt inkapslat svanghjul, automatisk larmspump, 12 V elutrustning, 500 W vaxe strömgenerator. AD 21 passar för mindre fiske- och bruksbåtar, nöjesbåtar och som hjälpmotor i större segelbåtar.

22 SAE-hk 2400 r/m




Teknikdata

ALBIN AD-21

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Antal cylindrar | 2 |
| Arbetsväg | 4-stakt |
| Cylinderradiometer | 80 mm |
| Slaglängd | 82 mm |
| Cylindervolym | 1,044 l |
| Kompressionsförhållande | 11,5 : 1 |
| Forbränningsystem | direkt insprutning |
| Flex | 22 SAE-tek |
| Rotationsriktning, och axonfrån | moturs |
| Storslaktning | 13° |
| Briststeförbrukning vid 2400 rpm | 184 g/kwh |
| Högspänning | 12 V |
| Vikt, ca | 200 kg |

ALBIN AD-21 är en kompakt motor av robust konstruktion. Den korta slagängden och en fullt utlästa åreströvt, 3-lagrad växel med motvikter ger en jämn och vibrationsfri gång. Den termostaterade kylningen möjliggörs av en kylväterpump med gummiimpeller, ökad gång för fasta fororor ngar. Motret. Med kylväterpumpen är en automatisk åretpump sammansbyggd. Pumparna har självreglerande låger och behöver ingen tillsyn. Ram- och vevlagret består av direkt lötblbara, tunnväggiga pressstålåger. För inte behöver bearbetas i lagerlaget. Insprutningspumpen har en avansad centrifugalpump och injektorpump med handpumpansordning med 15 m/s hastighet.

Hövelaget av patenterad konstruktion är helt självjusterande och behöver ingen specialtillsyn. Detta årevereras med ett åretpaketslagre som finns i tre olika utgåvor: A för åretpackning, B för åretpackning och C för åretpackning och åretpackning.



Till bävelaget kan även levereras en reguleringsvevel med åretpackningsförhållande 2:1. Den är svängbar så att åretpackningen kan åretpackning under eller över motorns centrumlinje.





ALBIN AD-21 har 12 V elutrustning med 1,4 hk åretpackning och 500 W växelströmsgenerator som redan vid fororingsvare ger 18 amp. Laddningsström PA instrumenttavla. En startströmavbrytare, kontrollampor


för laddning och åretpackning, kylvätertemperaturer och åretpackningsbrytare för instrumentbelysning och åretpackning.

Till motorn kan levereras en propelleransordning av ny typ som bara behöver smörjas en gång per åretpackning. Måttsskivan i hövelväxeln utgör en del för passbåt (1) och för tråbåt (2). Det tredje lagret är åretpackning och har en utsläppta vevsvingel i tillräcklig för en åretpacknings korning. Det tredje lagret är vevsvingel och har en åretpacknings åretpackning som eliminerar kontakter på åretpackning.

Åretpackning utrustning till motorn kan namnas Gummupphängning och flexibel propelleraxelkoppling (ej nödvändig; ett användbart flexibla propelleraxel åretpackning). Genom att motorfaserna är åretpackning kan samma åretpackning användas vid fast eller gummupphängning motor. Vattenmantlad avskräk för åretpackning till åretpackning av gummi. Färskvattenkyllning genom ett slucat system med avskräk för åretpackning motorns kylväterlar. Selvektnet kyls av vevsvingel i en varmesväxlare placeras på motorns förkarr. Vid åretpackning kan inte motor forores med åretpackning. Kabelsats med samtliga åretpackning mellan motor och åretpackning.



Patent till konstruktionsändringar förbehållas



ANVISNINGAR FÖR KATALOGENS ANVÄNDNING

Indelning av register

Katalogen är indelad i grupper, som framgår av registerbladet. Bildsidan följs av den svarande textsidan. Textsidan anger detaljens bildnummer, benämning, beställingsnummer, antal detaljer per motor och eventuella anmärkningar. Anmärkningarna placeras antingen till höger eller nedst på sidan. I det senare fallet är den alltid markerad med tecknet 1, 2 etc. Skå: ordet komplet efter en detalj-benämning, medlevereras vid beställning samtliga andra komplettdetaljer iadragna detaljer.

Beställning av reservdelar

Vid beställning av reservdelar skall alltid följande iaktas:

1. Ange alltid motorns typbetyckning, serienummer och motornummer.
2. Ange alltid reservdelens rätta benämning och beställingsnummer.
3. Ange alltid tydligt namn och adress.

HOW TO USE THE CATALOGUE

Subdivisions and register

The catalogue is divided into groups as shown by the register sheet. The illustration is followed by the corresponding page(s) of text. The text pages show the location of the part in question on the illustration, a description of it, the number to be used for ordering purposes, the quantity of this particular part used in the engine, and remarks if necessary. The remarks are in the form of foot-notes 1, 2 etc. and are placed either to the right or at the bottom of the text pages. If the word complete is included after the description of a part, all the component parts listed under the part heading and slightly displaced to the right are supplied.

Ordering spare parts


The following points should be noted when ordering spare parts:



1. Always state the engine model, the serial number, and the engine number.
2. Always state the correct description of the spare part and its order number.
3. Always indicate your name and address clearly.

| Benämning | Sida | Benämning | Sida |
|----------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| AVGÄSTOR | 11 | Marinets områden | 29 |
| AVGÄSTORFÄLL | 11 | Marinets gaffel | 29 |
| AVFÄLL | 30 | Marinets gaffel | 33 |
| | | Marinets gaffel | 35 |
| Barkslag | 31 | Marinets gaffel | 39 |
| Barkslag med reduktionsväxel | 39 | Marinets gaffel | 41 |
| Barkslagsaxel | 37, 39 | Motorstass | 21, 25 |
| Barkslagskäps | 39 | Oljeavskiljningsalter | 19 |
| Bassettlaster | 25 | Oljefilter | 19 |
| Bronsborste | 25 | Oljefatsstreck | 17 |
| Brascheröng | 25 | Oljefatyllningsluck | 15 |
| | | Oljesål | 17 |
| Cylinderslock | 7 | Oljetryknåttare | 29 |
| Cylinderruder | 9 | Oljetryg | 17 |
| Cylinderslås | 11 | | |
| Cylinderslåslockspökning | 11 | Ranagrenskål | 7 |
| | | Reollock | 42 |
| Deaktiver | 27 | | |
| Smörinplåningslag, bakre | 36 | Smörjolsjepump | 14 |
| Smörinplåningslag, framre | 31 | Spindlare | 20 |
| | | Spindlarutlösare | 25 |
| Deaktiveringsdug | 21, 43 | Ständbror | 24 |
| | | Stoppaxel | 44 |
| Extraktör | 25 | Stoppningsring | 29 |
| Extraktörpump | 28 | Stoppstäng | 13 |
| Extraktörpump | 25 | Stopptryck | 7 |
| Extraktörpump | 29 | Stopptryckskydd | 1 |
| Extraktörpump | 33 | | |
| | | Stopptryck | 24 |
| Extraktörpump | 35 | Stopptryck | 24 |
| | | Stopptryck | 31 |
| Karaktär | 29 | Varvtalsmätare | 29 |
| Kedjehjul | 41 | Ventilspindel | 11 |
| Kilarn | 27 | Ventilspindel | 15 |
| Kolv | 9 | Ventilspindel | 19 |
| Kolvringseats | 9 | Ventilspindel | 21 |
| Kopplingshjul | 37, 39, 41 | Ventilspindel | 25 |
| Kopplingskäps | 39 | Ventilspindel | 29 |
| Kopplingslag för utspänningsstyp | 21 | Vippart | 11 |
| Kyl- och tankpump | 24 | Vipparmotör | 11 |
| Kylflödesrör | 24 | Vaxelhjulskäps | 21 |
| Kylvattenterronkter | 24 | Växelhjul | 21, 29 |
| | | Växelhjulspindel | 21 |
| | | | |
| Fäddningskontrollampa | 29 | | |
| Fäddningsregulator | 27, 42 | | |
| Fäddningsregulator | 9 | | |
| Fäddningsregulator | 11 | | |


CONTENTS

| Description | Page | Description | Page |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Adjusting ring | 31 | Lubricating oil pump | 19 |
| Air cleaner | 11 | | |
| Alternator | 39 | Misc. bearing | 7 |
| | | Mounting brackets, front | 6 |
| Big end bearing | 4 | | |
| | | Nozzle | 25 |
| Cam shaft | 34 | Nozzle holder | 25 |
| Charging current lamp | 39 | | |
| Charging relay | 27, 39 | Oil dip stick | 17 |
| Connecting rods | 6 | Oil filler cap | 15 |
| Cooling water pipe | 28 | Oil filter | 19 |
| Cooling water and bridge pump | 25 | Oil pressure gauge pipe | 29 |
| Cooling water instrument | 28 | Oil pressure gauge | 29 |
| Coupling ball | 39, 41 | Oil separator | 15 |
| Crankshaft | 8 | Oil strainer | 17 |
| Cylinder block | 7 | Oil sump | 17 |
| Cylinder head | 11 | Operating lock | 31 |
| Cylinder head gasket | 11 | Operating screws | 31 |
| Cylinder liner | 8 | Operating lever | 15 |
| | | | |
| Drive disc | 31 | Piston | 6 |
| Dynamo | 27 | Piston rings | 6 |
| | | Push rod | 13 |
| Exhaust manifold | 12 | | |
| Exhaust valve | 12 | Race rubber mounting | 33 |
| | | Reduction gear box adaptor | 39 |
| Flywheel | 7 | Reverse gear | 31 |
| Flywheel cover | 7 | Reverse gear with reduction gear | 35 |
| Front rubber mounting | 21 | Reverse gear shaft | 37, 39 |
| Fuel filter | 25 | Reverse gear housing | 31 |
| Fuel hose | 25 | Hooker arm | 13 |
| Fuel pipe | 25 | Hooker arm shaft | 13 |
| | | Hooker chain | 13 |
| Gear cover | 21 | | |
| Gear housing | 31, 39 | Shaft case | 31 |
| Gear shock, injection pump | 21 | Starter | 27 |
| | | Starting crank | 43 |
| Hand starting device | 31, 43 | Stop control | 29 |
| | | Switch box | 29 |
| Idling gear | 21 | | |
| Injection | 25 | Tachometer | 29 |
| Injection pipe | 25 | Thermostat housing | 23 |
| Injection pump | 25 | Three-way cock | 23 |
| Inlet manifold | 11 | | |
| Inlet valve | 11 | Upper chain sheet | 31 |
| Instrument panel | 39 | | |
| | | Valve cover | 15 |
| | | Valve spring | 11 |
| | | Valve tappet | 13 |
| | | Valve | 27 |





| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Kylsystem | Cooling system | 22 - 23 |
| Bränslesystem | Fuel system | 24 - 25 |
| Elutrustning | Electric equipment | 26 - 27 |
| Instrumenttavla | Instrument panel | 28 - 29 |
| Bakslag | Reverse gear | 30 - 37 |
| Bakslag med reduktionsväxel | Reverse gear with reduction gear | 38 - 41 |
| Handstart. växelströmsgenerator | Handstarting device, alternator | 42 - 43 |




DR-168

Cylinderblock Cylinder block

Sida 7
Page 7

| Fig. / Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Teckning nr / Part No | Anmärkning / Notes |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Cylinderblock, komplett | Cylinder block, complete | 1 | 48311 | |
| 2 | Cylinderblock | Cylinder block | 1 | 48200 | |
| 3 | Lageröverfall | Bearing cap | 2 | 48225 | |
| 4 | Styrhylsa | Guide sleeve | 6 | 48227 | |
| 5 | Skruv | Bolt | 6 | UGS 1/2 UNC x 114 D80 | |
| 6 | Lageröverfall | Bearing cap | 1 | 48224 | |
| 7 | Spærplåt | Timing plate | 2 | 48152 | |
| 8 | Buttplugg | Cap plug | 2 | Ø 16 DIN 443 | |
| 9 | Burrning | Bush | 1 | 48518 | |
| 10 | Buttplugg | Cap plug | 4 | Ø 12 DIN 443 | |
| 11 | Burrning | bush | 1 | 48517 | |
| | Horrspröpp, oljekanal | Plug, oil hole | 2 | 51009-110 | |
| | Horrspröpp, oljekanal | Plug, oil hole | 1 | 51009-110 | |
| 12 | Axialbricka, komplett | axial washer, complete | 2 | 48093 | |
| 13 | Filtlag | felt ring | 1 | 52800-861 | |
| 14 | Styrpinne | guide pin | 2 | CPK 8 x 20 | |
| 15 | Hammlagerhjul, komplett | Main bearing, complete | 2 | 48142 | |
| 16 | Styrhjulskädd | Flywheel cover | 1 | 48304 | |
| 17 | Packning | seal | 1 | 48277 | |
| 18 | Skruv | Screw | 14 | UGS 3/8 UNC x 38 D80 | |
| 19 | Fjädrbricka | spring washer | 10 | FBB 9,7 | |
| 20 | Styrhjul, komplett | Flywheel, complete | 1 | 48098 | |
| 21 | Styrhjul | Flywheel | 1 | 48273 | |
| 22 | Kuggkrans | Gear ring | 1 | 48267 | |
| 23 | Låstricka | locking washer | 2 | 48282 | |
| 24 | Skruv | screw | 4 | UGS 3/8 UNC x 57 D60 | |
| 25 | Losa | cover | 1 | 48279 | |
| 26 | Skruv | screw | 2 | UGS 1/8 UNC x 22 D60 | |
| 27 | Fjädrbricka | Spring washer | 3 | FBB 9,7 | |
| 28 | Låstricka | lock bolt nut | 1 | L1 1/2 UNC | |
| 29 | Indikeringspinne | Indicating pin | 1 | 49276 | |
| 30 | Avtäppningsklock | Drain cock | 1 | 22443-7 | |
| 31 | Nippel (ingår i block komplett) | Nipple (incl. in block complete) | 1 | 25171 | |
| 32 | Expanderbricka | Core plate | 6 | 16 DIN 471 240 | |
| 33 | Pinnskruv | Stud bolt | 2 | 48498 | |
| 34 | Pinnskruv | Stud bolt | 2 | 48511 | |
| 35 | Pinnskruv | Stud bolt | 5 | 48512 | |
| 36 | Packning | seal | 1 | 48279 | |
| 37 | Styrpinne | Guide pin | 1 | CPK 8 x 30 | |
| 38 | Styrpinne | Guide pin | 1 | CPK 8 x 30 | |
| 39 | Frontplåt | Front cover plate | 1 | 48351 | |
| 40 | Skruv | Screw | 4 | UGS 3/16 UNC x 23 D60 | |
| 41 | Låstricka | locking washer | 3 | Stricker 12 6,4 | |
| 42 | Axialbricka 147 05 | axial washer 147 05 | 2 | 25177 | |
| 43 | Axialbricka 143 05 | axial washer 143 05 | 2 | 25177 | |
| 44 | Hammlagerhjul, komplett | Main bearing, complete | 2 | 48142 | |
| 45 | Hammlagerhjul, komplett | Main bearing, complete | 1 | 48142 | |


*) Inom parentes i
texten anges 5



Vevaxel Crankshaft

Side
Page 9


| Fig. No. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detail or Part No | Remarks Notes |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 42 | Vevaxel, komplett | Crankshaft, complete | 1 | 48301 | |
| 43 | Vevaxel | Crankshaft | 1 | 48151 | |
| 44 | Motvikt | Counterweight | 4 | 48285 | |
| 45 | Skruv | Screw | 8 | U65 5/16 UNC x 29 D60 | |
| 46 | Nut | Nut | 8 | Lee-King 5/16 UNC D86 12b | |
| 47 | Kugghjul | Gear wheel | 1 | 46265 | |
| 48 | ny | Key | 1 | NK II x 22 | |
| 49 | Hjvaxelstarring | Oil throw-off ring | 1 | 46202 | |
| 50 | Styrpinne | Guide pin | 2 | CPX 10 x 25 | |
| 51 | Verstake, komplett | Connecting rod, complete | 2 | 46208 | |
| 52 | Verstake med överfall | Connecting rod with cap | 2 | 48485 | |
| 53 | Skivtrappstusning | Guide pin bush | 2 | 46411 | |
| 54 | Cylindrisk pinne | Cylindrical pin | 4 | CP 400 x 10 | |
| 55 | Plömskrus | rod nut | 4 | 48455 | |
| 56 | Nut | Nut | 4 | Lee-King 3/8 UNF D 80 12b | |
| 57 | Endskåns konpinne | Cutter pin | 4 | FDP 4 x 32 | |
| 58 | kolv, komplett | Piston, complete | 2 | 48126 | |
| 59 | kolv | Piston | 2 | 48206 | |
| 60 | oljeskrapering | Oil scraper ring | 4 | 48016-1 | |
| 61 | Kompressionsring | Compression ring | 1 | 48017-1 | |
| 62 | Kompressionsring, kromplaterad | Compression ring, chromium plated | 2 | 48016 | |
| 63 | skivtrapp | Guide pin | 2 | 49018 | |
| 64 | Spårning | Scraper | 1 | Sp II 30 | |
| | Kolvringssats, kompl. sst | set of piston rings, compl. sst | 2 | 48038 | |
| | Kolvringssats, kompl. sst UH | Set of piston rings, compl. sst UH | 2 | 48537 | |
| 6 | Lagerskål, komplett | Big end bearing, complete | 2 | 48931 | |
| | Lagerskål, komplett sst U.3 | Big end bearing, complete sst U.3 | 2 | 48156 | |
| | Lagerskål, komplett sst U.5 | Big end bearing, complete sst U.5 | 2 | 48157 | |
| 66 | Styraxel | Guide pin | 2 | FDP 8 x 18 | |
| 67 | Cylinderslida (för rep) | Cylinder liner (rep part) | 2 | 48106 | |



Cylinderlock Cylinder head

Side
Page 21


| Fig. / Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty | Partly nr Part No | Anmärkning Notes |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Cylinderlock, komplett med ventiler | Cylinder head, complete, with valves | 1 | 42212 | |
| 2 | Cylinderlock, komplett | Cylinder head, complete | 1 | 42212 | |
| 3 | Cylinderlock | Cylinder head | 1 | 42205 | |
| 4 | Expanderbricka | Core plug | 3 | 57 DIN 473 2641 | |
| 5 | Ventilsäte | Valve seat | 2 | 48166 | |
| 6 | Hylsa för spridarehållare | Sleeve for nozzle holder | 2 | 48254 | |
| 7 | Ventilstyrning, insug. | Inlet valve guide | 2 | 48186 | |
| 8 | Ventilstyrning, avgas | Exhaust valve guide | 2 | 48187 | |
| 9 | Plugg | Plug | 1 | 7 107/2 100 40710 | |
| 10 | Hotplugg | Cap plug | 1 | 48255 | |
| 11 | Insugningsventil | Inlet valve | 2 | 48166 | |
| 12 | Avgasventil | Exhaust valve | 2 | 48166 | |
| 13 | Ventilljäder | Valve spring | 4 | 48172 | |
| 14 | Ventilljäderbricka | Valve spring washer | 4 | 48173 | |
| 15 | Ventilljäder | Valve split taper cotter | 4 | 48256 | |
| 16 | Gummisamband, insug. | Rubber ring, inlet valve | 2 | 48213 | |
| 17 | Plinnskriv | Stud bolt | 4 | 1P6 5/16 UNC x 40 D60 | |
| 18 | Avgasrör, komplett | Exhaust manifold, complete | 1 | 42213 | |
| 19 | Avgasrör | Exhaust manifold | 1 | 42213 | |
| 20 | Expanderbricka | Core plug | 3 | 56 DIN 473 2640 Avstages 32 DEN** | |
| 21 | Packning | Gasket | 1 | 42215 | |
| 22 | Bricka | Washer | 1 | 808 10 x 18 | |
| 23 | Skriv | Screw | 3 | 1G8 3/8 UNC x 100 D60 | |
| 24 | Flans | Flange | 1 | 20286 | |
| 25 | Packning | Gasket | 1 | 20876 | |
| 26 | Skriv | Screw | 2 | 1G8 3/8 UNC x 32 D60 | |
| 27 | Fjäderbricka | Spring washer | 4 | F80 5,7 | |
| 28 | Insugningsrör | Inlet manifold | 1 | 48263 | |
| 29 | Packning | Joint | 1 | 48260 | |
| 30 | Skriv | Screw | 4 | 1G08 3/16 UNC x 57 D80 | |
| 31 | Cylinderlock-packning | Cylinder head gasket | 1 | 48245 | |
| 32 | Mutter | Nut | 3 | 76W 1/2 UNC D60 | |
| 33 | Luftfilter | Air cleaner | 1 | 77313 | |
| 34 | Plugg | Plug | 1 | 48887 | |
| 35 | Nippel | Nipple | 1 | 49143 | |
| 36 | Plinnskriv | Stud bolt | 2 | 4 111 | |
| 37 | AVGASRÖK MANTLAD 4 D 21 | | 1 | 75850 | |



Kamaxel, ventilmekanism Camshaft, valve mechanism

Side
Page 13


| Dom. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Beställ nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Kamaxel, komplett | Cam shaft, complete | 1 | 48200 | |
| 2 | Kamaxel | Cam shaft | 1 | 48264 | |
| 3 | Styrflans | Guide flange | 1 | 48288 | |
| 4 | Kuphjul | Gear wheel | 1 | 48272 | |
| 5 | Nil | Key | 1 | WK 8 x 22 | |
| 6 | Låsbricka | Locking washer | 1 | Stockto 42 26 | |
| 7 | Mutter | Nut | 1 | 48287 | |
| 8 | Skruv | Screw | 2 | TC68 1/16 UNC x 19 DB9 | |
| 9 | Låsbricka | Locking washer | 2 | Stockto T2 8-1 | |
| 10 | Ventillyftare | Valve tappet | 6 | 48177 | |
| 11 | Stötfång | Push rod | 4 | 48276 | |
| 12 | Vipparm-axel, komplett | Rocker arm shaft, complete | 1 | 48271 | |
| 13 | Vipparm, komplett | Rocker arm, complete | 2 | 48275 | |
| 14 | Vipparm | Rocked arm | 2 | 48278 | |
| 15 | Justerskruv | Rocker adjusting screw | 2 | 48227 | |
| 16 | Mutter | Nut | 2 | TC6 3/8 UNF DB9 | |
| 17 | Bushning | Bush | 2 | 48280 | |
| 18 | Vipparm, komplett | Rocked arm, complete | 2 | 48277 | |
| 19 | Vipparm | Rocked arm | 2 | 48277 | |
| 15 | Justerskruv | Rocked adjusting screw | 2 | 48227 | |
| 10 | Mutter | Nut | 2 | TC6 3/8 UNF DB9 | |
| 17 | Bushning | Bush | 2 | 48280 | |
| 20 | Axel | Shaft | 1 | 48212 | |
| 21 | Hållplugg | Cap plug | 2 | Ø 12 DIN 442 | |
| 22 | Lagerbock | Bearing bracket | 2 | 46149 | |
| 23 | Fjäder | Spring | 1 | 48250 | |
| 24 | Fjäder | Spring | 1 | 48251 | |
| 25 | Bricka | Washer | 4 | 48252 | |
| 26 | Spårning | Ureelip | 2 | SA 16 | |
| 27 | Mutter | Nut | 2 | TC6 3/16 UNC DB9 | |
| 28 | O-ring | O ring | 2 | OR 15,1 x 1,5 A SMS 1509 | |
| 29 | Bricka | Washer | 2 | BR 8,4 x 15 | |
| 30 | Stämpplåt | Splash plate | 1 | 48287 | |
| 31 | Mutter | Nut | 1 | TC6 1/16 UNC DB9 | |
| 32 | Packning | Gasket | 1 | 48258 | |



Ventilkåpa Valve cover

Side
Page 18


| Pos. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Delans nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 33 | Ventilkåpa, komplett | Valve cover, complete | 1 | 49707 | |
| 34 | Ventilkåpa | Valve cover | 1 | 49702 | |
| 35 | Bult | Collar | 1 | 48309 | |
| 36 | Axel | Shaft | 1 | 48325 | |
| 37 | Manövert-påk | Lever | 1 | 48304 | |
| 38 | Ställskruv | Adjusting screw | 2 | 48303 | |
| 39 | Waxter | Sut | 2 | CCM 1, 4 USE | |
| 40 | O-ring | O-ring | 1 | 05 11,1 x 1,6 | |
| 41 | Skruv | Screw | 1 | 6615 5 x 12 | |
| 42 | Kula | Ball | 1 | 24161-6 | |
| 43 | Fjäder | Spring | 1 | 33371 | |
| 44 | Stoppskruv | Stop screw | 1 | 1565F 1/2 UNC x 10 | |
| 45 | Packning | Gasket | 1 | 49704 | |
| 46 | Lock | Cover | 1 | 49707 | |
| 47 | Skruv | Screw | 2 | ULCS 5/16 UNC x 10 | |
| 48 | Oljesvickiljnfiltter, kompl. | Oil separator, complete | 1 | 49705/49706 | |
| 49 | hus | Housing | 1 | " " | |
| 50 | Buk | Screen | 1 | " " | |
| 51 | Sperring | Overlay | 1 | " " | |
| 52 | Vinkellåsa | Flange | 1 | 49703 | |
| 53 | Oljesvickiljningslock | Oil filler cap | 1 | 49702 | |
| 54 | Hattavetter | Cap nut | 2 | CCM 5, 16 UNC BRUNN 1/8 UNC 2 USE | |
| 55 | Bricka | Washer | 2 | BSB 6,4 x 16 | |
| 56 | Stång | Tube | 1 | 49701 | |



Oljetråg, oljesil Oil sump, oil strainer

Sid
Page 17


| Pos. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Detalj nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Oljetråg | Oil sump | 1 | 48258 | |
| 2 | Parning | Joint | 1 | 48259 | |
| 3 | Skruv | Screw | 19 | 068 5/16 UNC x 28 D60 | |
| 4 | Fjäderbricka | Spring washer | 19 | F30 8,2 | |
| 5 | Plugg | Plug | 1 | 31911 | |
| 6 | Bricka | Washer | 1 | 18265-7 | |
| 7 | Rör för oljerattsticka | Pipe for oil dip stick | 1 | 48261 | |
| 8 | Oljemätsticka, komplett | Oil dip stick, complete | 1 | 75809 | |
| 9 | Handtag | Handle | 1 | 48262 | |
| 10 | Sticka | Dip stick | 1 | 48247 | |
| 11 | O-ring | O-ring | 1 | OR-7,1 x 1,6 | |
| 12 | Oljesil, komplett | Oil strainer, complete | 1 | 48248 | |
| 13 | hus | Housing | 1 | 48249 | |
| 14 | O-ring | O-ring | 1 | OR-11,3 x 2,4 | |
| 15 | Sil | Strainer | 1 | 48244 | |
| 16 | Låsnygel | Locking clamp | 1 | 48215 | |
| 17 | Sugrör, komplett | Oil suction pipe, complete | 1 | 48211 | |
| 18 | Sugrör | Oil suction pipe | 1 | 18218 | |
| 19 | Flans | Flange | 1 | 48209 | |
| 20 | O-ring | O-ring | 1 | OR-12,3 x 2,4 | |
| 21 | Skruv | Screw | 2 | 168 5/16 UNC x 16 D60 | |
| 22 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | F33 8,2 | |
| 23 | Fäste | Bracket | 2 | 48216 | |
| 24 | Skruv | Screw | 2 | 168 5/16 UNC x 13 D60 | |
| 25 | Fjäderbricka | Spring washer | 6 | F30 8,2 | |
| 26 | Skruv | Screw | 4 | 068 5/16 UNC x 13 D60 | |



Smörjsystem Lubricating system

Sidn
Page 19

| Pos. Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detalj nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 27 | Smörjolja pump, komplett | Lubricating oil pump, complete | 1 | 48884 | |
| 28 | Pumphus | Pump body | 1 | 48887 | |
| 29 | Pump | Plug | 1 | 51003-113 | |
| 30 | Pumphjul, kompl., drivande | Driving gear, complete | 1 | 48888 | |
| 31 | Pumphjul | Gear wheel | 1 | 49061 | |
| 32 | Axel | Shaft | 1 | 48895 | |
| 33 | Pumphjul, kompl., driver | Driven gear, complete | 1 | 49097 | |
| 34 | Pumphjul | Gear wheel | 1 | 48885 | |
| 34 | Axel | Shaft | 1 | 48846 | |
| 35 | Packning | Joint | 1 | 48222 | |
| 36 | Lock | Cover | 1 | 48666 | |
| 37 | Stömsplåt | Splash plate | 1 | 48212 | |
| 38 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FBB 6,2 | |
| 39 | Skruv | Screw | 4 | UNF 3/16 UNC x 22 | |
| 40 | Kolt | Washer | 1 | 48216 | |
| 41 | Fjäder | Spring | 1 | 48213 | |
| 42 | Fjäderbricka | Spring washer | 1 | FBB 12 | |
| 43 | Plugg | Plug | 1 | 48221 | |
| 44 | Ål | Key | 1 | NS 1 x 10 | |
| 45 | Styvspinne | Dowel pin | 2 | DN 6 x 20 | |
| 46 | Kugghjul | Gear wheel | 1 | 48219 | |
| 47 | Fjäderbricka | Spring washer | 1 | FBB 9,7 | |
| 48 | Mutter | Nut | 1 | UNF 3/8 UNC | |
| 49 | Skruv | Screw | 4 | UNF 3/16 UNC x 57 060 | |
| 50 | Låsbicka | Locking washer | 4 | Stückle 47 2,4 | |
| 51 | O-ring | O-ring | 1 | OR-12,0 x 2,4 | |
| 52 | Oljerör | Oil pipe | 1 | 48282 | |
| 53 | O-ring | O-ring | 2 | OR-13,0 x 2,4 | |
| 54 | Oljefilter, komplett | Oil filter, complete | 1 | 48491 | |
| 55 | Oljefilter | Cartridge | 1 | 75027 | |
| 56 | Hus | Body | 1 | 48492 | |
| 57 | Enda | Ball | 1 | 21961-6 | |
| 58 | Fjäder | Spring | 1 | 48493 | |
| 59 | Packning | Fibre washer | 1 | 18263-7 | |
| 60 | Plugg | Plug | 1 | 48494 | |
| 61 | Packning | Joint | 1 | 48497 | |
| 62 | Skruv | Screw | 2 | UNF 1/8 UNC x 25 060 | |
| 63 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FBB 9,7 | |
| 64 | RETURSLANG FÖR OLJA | | 1 | 75035 | |




Transmission, handstart

Transmission, hand starting device

Sida 2:
Page 2:


| Pos. Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Delnummer Part No | Anmärkning Notes |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| 1 | Vaxelkugghjula | Gear cover | 1 | 48565 | |
| 2 | Parkering | Pinion | 1 | 46274 | |
| 3 | Medelankugghjul, komplett | Idling gear, complete | 1 | 48304 | |
| 4 | Kugghjul | Gear wheel | 1 | 46280 | |
| 5 | Åsning | Bush | 1 | 48516 | |
| 6 | Axelbopp | Shaft | 1 | 48286 | |
| 7 | Störbricka | Guide washer | 1 | 40231 | |
| 8 | Skruv | Screw | 0 | UNF 5/16 UNC x 69 D60 | |
| 9 | Låsbricka | Locking washer | 2 | Stückliste AZ 8,4 | |
| 10 | Kugghjul, injektionspump | Gear wheel, injection pump | 1 | 48049 | |
| 11 | Lyttrörelse | Eye bolt nut | 1 | LF 1/2 UNF | |
| 12 | Handstartanordning, delkompl. | Hand starting device, incomplete | 1 | 48568 | |
| 13 | Axel | Shaft | 1 | 48089 | |
| 14 | Kugghjul | Gear wheel | 1 | 48080 | |
| 15 | Nyckel | Key | 1 | WK 6 x 25 | |
| 16 | Lager | Ball bearing | 2 | SKF 6205 | |
| 17 | Lack | Cover | 1 | 48587 | |
| 18 | Tätningerring 25 x 30 x 7 | Oil seal 25 x 30 x 7 | 1 | 52801-106 | |
| 19 | Plått, hårdad | Pin, hardened | 1 | CPK 10 x 45 | |
| 20 | Packning | O-ring | 1 | 48588 | |
| 21 | Medelringare | Driver | 1 | 46431 | |
| 22 | Låsbricka | Locking washer | 2 | Stückliste AZ 8,4 | |
| 23 | Skruv | Screw | 2 | UNF 5/16 UNC x 18 D60 | |
| 24 | Skruv | Screw | 3 | UNF 5/16 UNC x 28 D60 | |
| 25 | Skruv | Screw | 1 | UNF 5/16 UNC x 102 D60 | |
| 26 | Fjäderbricka | Spring washer | 3 | FBB 8,2 | |
| 27 | Bricka | Washer | 1 | 48229 | |
| 28 | Skruv | Screw | 1 | UNF 5/16 UNC x 37 D60 | |
| 29 | Skruv | Screw | 3 | UNF 5/16 UNC x 70 D60 | |
| 30 | Skruv | Screw | 2 | UNF 5/16 UNC x 69 D60 | |
| 31 | Fjäderbricka | Spring washer | 6 | FBB 8,2 | |
| Alternativ 1: | | | | | |
| 32 | Monteringsbracket | Mounting bracket, front | 2 | 48119 | |
| 33 | Skruv | Screw | 6 | UNF 3/8 UNC x 19 D60 | |
| Alternativ 2: | | | | | |
| 34 | Monteringsbracket, komplett, främre | Front rubber mounting, compl. front | 2 | 48548 | |
| 35 | Monteringsbracket | Mounting bracket | 2 | 48146 | |
| 36 | Gummilager | Rubber - insert | 2 | 48361 | |
| 37 | Skruv | Screw | 2 | UNF 1/2 UNF x 49 | |
| 38 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FBB 13 | |
| 39 | Plåt | Plate | 2 | 48544 | |
| 40 | Skruv | Screw | 4 | UNF 5/16 x 13 | |
| 41 | Fjäderbricka | Spring washer | 4 | FBB 8,2 | |



Kylsystem Cooling system

Sida 23
Page

| Pos- Faz. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detail nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 28 | Packning | Joint | 1 | 48216 | |
| 29 | Termostathus, komplett | Thermostat housing, complete | 1 | 48359 | |
| 30 | Termostathus | Thermostat housing | 1 | 48368 | |
| 31 | Termostat | Thermostat | 1 | 48487 | |
| 42 | Packning | Joint | 1 | 48358 | |
| 33 | Lock | Cap | 1 | 49337 | |
| 34 | Skruv | Screw | 2 | T08 3/16 LNC x 51 | |
| 35 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FBB 6,2 | |
| 36 | Skruv | Screw | 2 | T08 3/8 LNC x 35 360 | |
| 37 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FDD 9,7 | |
| 48 | Packning | Joint | 1 | 48.79 | |




KYL- OCH LÄNSPUMP - COOLING WATER AND BILGE PUMP *

| Pos. Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detalj nr Part No |
|-----------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|
| 1 | Kyl- och länsump, komplett | Cooling water and bilge pump, complete | 1 | 75180 |
| 2 | Pumphus, länsump | Bilge pump body | 1 | 75140 |
| 3 | Pumphus, kylpump | Cooling water pump body | 1 | 75139 |
| 4 | Bussning | Bush | 1 | 75066 |
| 5 | Axel | Shaft | 1 | 75141 |
| 6 | Medbringare | Cylindrical pin (carrier) | 2 | CP 4h6 x 12 |
| 7 | Impeller | Impeller | 2 | 75144 |
| 8 | Skruv | Screw | 2 | ULCS 1/4 UNC x 13 mässing |
| 9 | Kam | Cam | 2 | 48198 |
| 10 | Bricka | Washer | 1 | 75179 |
| 11 | O-ring | O-ring | 2 | 72 x 2 |
| 12 | Skruv | Screw | 2 | U6S 5/16 UNC x 22 |
| 13 | Skruv | Screw | 2 | U6S 5/16 UNC x 32 |
| 14 | Tätningring, inre | Sealing ring, inner | 1 | 52802-127 |
| 15 | Tätningring, yttre | Sealing ring, outer | 1 | 52801-128 |
| 16 | Distansring | Distance ring | 1 | 75727 |
| 17 | Kullager | Ball bearing | 1 | SKF 6002 |
| 18 | Spårring | Circlip | 1 | SgA 15 |
| 19 | Spårring | Circlip | 1 | SgH 32 |
| 20 | Medbringare | Cotter pin | 1 | FRP 5 x 32 |
| 21 | Låsstift | Locking pin | 1 | CP 3h6 x 12 rostfritt stål |
| 22 | Vinkelnippel | Elbow | 2 | 48419 |
| 23 | Nippel | Nipple | 1 | 48413 |
| 24 | Backventil, komplett | Non-return valve, complete | 1 | 75231 |
| 25 | Hus | Housing | 1 | 75288 |
| 26 | Kula | Ball | 1 | 24561-12 |
| 27 | Ventilsäte | Valve seat | 1 | 75290 |
| 28 | Bricka | Washer | 1 | 75291 |
| 29 | Nippel | Nipple | 1 | 75289 |
| 30 | Kylvattenslang | Cooling water hose | 1 | 75232 |
| 31 | Kylvattenrör | Cooling water pipe | 1 | 75283 |
| 32 | Slangklämma | Hose clamp | 1 | 75115 |
| 33 | Slangklämma | Hose clamp | 2 | 44234 |
| 34 | Vinkelnippel | Elbow | 1 | 75285 |
| 35 | Avtäppningskran | Drain cock | 1 | 22443-4 |
| 36 | Lock | Cover | 1 | 75145 |
| 37 | O-ring | O-ring | 1 | 39,2 x 3 |
| 38 | Skruv | Screw | 2 | 50016 - 5/16 x 32 |
| 39 | Skruv | Screw | 4 | U6S 5/16 UNC x 76 |
| 40 | Skruv | Screw | 2 | U6S 5/16 UNC x 19 |
| 41 | Fjäderbricka | Spring washer | 6 | FBB 8,2 |


* AD-2 fr.o.m. serie 6

* AD-2 from serie 6




FÄRSKVATTENKYLNING - FRESH WATER COOLING

| Pos. Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detalj nr Part No |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------|----------------------------|
| 1 | Färskvattenkylning, komplett | Fresh water cooling, complete | 1 | 75134 |
| 2 | Expansionskärl, komplett | Expansion tank, complete | 1 | 75135 |
| 3 | Expansionskärl | Expansion tank | 1 | 75119 |
| 4 | Hals | Neck | 1 | 43479 |
| 5 | Trycklock | Pressure cover | 1 | 43478 |
| 6 | Insats | Tube stack | 1 | 75149 |
| 7 | Lock | Cover | 2 | 75128 |
| 8 | O-ring | O-ring | 2 | 54,5 x 3 |
| 9 | O-ring | O-ring | 2 | 64,5 x 3 |
| 10 | Pinnskruv | Stud bolt | 1 | 75130 |
| 11 | Fiberbricka | Fibre washer | 2 | 18265-2 |
| 12 | Mutter | Nut | 2 | UHM 5/16 UNC mässing |
| 13 | Nippel | Nipple | 2 | 48413 |
| 14 | Vinkelnippel | Elbow | 1 | 48419 |
| 15 | Mutter | Nut | 1 | 24373 |
| 16 | Vinkelnippel | Elbow | 1 | 53403-813 |
| 17 | Skärring | Ferrule | 1 | 53401-813 |
| 18 | Mutter | Nut | 1 | 53400-813 |
| 19 | Avtappningskran | Drain cock | 1 | 22443-4 |
| 20 | Kyl- och cirkulationspump, komplett | Cooling water and circulation pump, complete | 1 | 75138 |
| 21 | Pumphus, sjövattnen | Pump body, raw water | 1 | 75140 |
| 22 | Pumphus, färskvatten | Pump body, fresh water | 1 | 75139 |
| 23 | Bussning | Bush | 1 | 75066 |
| 24 | Axel | Shaft | 1 | 75141 |
| 25 | Medbringare | Cylindrical pin | 2 | CP 4h6 x 12 rostfritt stål |
| 26 | Impeller | Impeller | 2 | 75144 |
| 27 | Skruv | Screw | 2 | ULCS 1/4 UNC x 13 mässing |
| 28 | Kam | Cam | 2 | 48198 |
| 29 | Bricka | Washer | 1 | 75142 |
| 30 | Låsstift | Locking pin | 1 | CP 3h6 x 12 rostfritt stål |
| 31 | Tätningarring | Sealing ring | 1 | 52803-125 |
| 32 | O-ring | O-ring | 2 | 72 x 2 |
| 33 | Skruv | Screw | 2 | U6S 5/16 UNC x 22 |
| 34 | Skruv | Screw | 2 | U6S 5/16 UNC x 32 |
| 35 | Tätningarring | Sealing ring | 1 | 52802-127 |
| 36 | Tätningarring | Sealing ring | 1 | 52801-128 |
| 37 | Distansring | Distance ring | 1 | 75727 |
| 38 | Kullager | Ball bearing | 1 | SKF 6002 |
| 39 | Spårring | Circlip | 1 | SgA 15 |
| 40 | Spårring | Circlip | 1 | SgH 32 |
| 41 | Medbringare | Cotter pin | 1 | FRP 5 x 32 |



FÄRSKVAJTENKYTNING - FRESH WATER COOLING

| Sw. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Referens Part No. |
|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------|
| 42 | Slang | Hose | 1 | 73121 |
| 43 | Slang | Hose | 1 | 73120 |
| 44 | Slang | Hose | 1 | 73122 |
| 45 | Slangklamma | Hose clamp | 6 | 41234 |
| 46 | Vinkelstopp | Elbow | 2 | 48410 |
| 47 | Skruv | Screw | 2 | 068 5 16 UNC x 38 |
| 48 | Fjäderbräcka | Spring washer | 2 | PHB 8,2 |
| 49 | Mutter | Nut | 2 | 068 5 16 UNC |
| 50 | Fänskriv | Blade bolt | 1 | 73150 |
| 51 | Mutter | Nut | 1 | 736 3/16 UNC |
| 52 | Lock | Cover | 1 | 73145 |
| 53 | O-ring | O-ring | 1 | 39,2 x 3 |
| 54 | Skruv | Screw | 2 | 50019-5/16 x 32 |
| 55 | Skruv | Screw | 3 | 065 5 16 UNC x 76 |
| 56 | Skruv | Screw | 2 | 068 5 16 UNC x 18 |
| 57 | Fjäderbräcka | Spring washer | 2 | PHB 8,2 |




2R-155

Bränslesystem Fuel system

Sida 27
Page 27

| Pos. / Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Detalj nr Part No. | Anmärkning Notes |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Insprutningspump | Injection pump | 1 | 48228 | |
| 2 | Ål | Key | 1 | NA 5/32" x 3/8" | |
| 3 | Mutter | Nut | 1 | CGM 1/2 UNF | |
| 4 | Packning | Joint | 1 | 48229 | |
| 5 | Bränslefilter | Fuel filter | 1 | 48230 | |
| 6 | Huv (äsaljes ej separat) | Filter head (no spare part) | 1 | | |
| 7 | Filterelement | Filter element | 1 | 48436 | |
| 8 | Pinnskruv | Stud bolt | 3 | 48137 | |
| 9 | Bricka | Washer | 3 | BBH 6,4 x 10 | |
| 10 | Fjäderbricka | Spring washer | 3 | FBB 6,2 | |
| 11 | Mutter | Nut | 3 | CGM 5/16 UNC DB0 | |
| 12 | Skruv | Screw | 2 | TAS 3/8 UNC x 25 DB0 | |
| 13 | Bricka | Washer | 2 | BBH 10 x 18 | |
| 14 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FBB 9,7 | |
| 15 | Isärholjerör | Injector leak-off pipe | 1 | 48288 | |
| 16 | Packning | Joint washer | 6 | 48229 | |
| 17 | Hålskruv | Blank bolt | 1 | 75155 | |
| 18 | Insprutare | Injector | 3 | 48231 | |
| 19 | Spredare | Nozzle | 2 | 48251 | |
| 20 | Spredarhållare | Nozzle holder | 2 | 46552 | |
| 21 | Bricka | Washer | 2 | 48232 | |
| 22 | Mutter | Nut | 4 | CGM 5/16 UNC DB0 | |
| 23 | Insprutningsrör 1 | Injection pipe 1 | 1 | 48284 | |
| 24 | Insprutningsrör 2 | Injection pipe 2 | 1 | 48285 | |
| 25 | Bränslerör | Fuel pipe | 1 | 48286 | |
| 26 | Bränslerör | Fuel pipe | 1 | 48287 | |
| 27 | Bränsleslang, komplett | Fuel hose, complete | 1 | 48278 | |
| 28 | Flexibel bränsleslang | Flexible fuel hose | 1 | 28100 | |
| 29 | Stoppel | Nipple | 1 | 48606 | |
| 30 | Kona | Cone | 1 | 48608 | |
| 31 | Lödkona | Soldering cone | 1 | 47311 | |
| 32 | Kopplingsmutter | Coupling nut | 1 | 47119 | |
| 33 | Bränslestoppel | Fuel nipple | 1 | 48609 | |
| | Tillbehör | Accessories | 1 | 48772 | |
| | — 0 — BEPSATS | — 0 — BEPART KIT | 1 | 75934-0 | |




1R-15B

Elutrustning Electric equipment

Sida
Page 27

| Pos. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Detail nr Part No | Anmärkning Notes |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Startmotor | Starter | 1 | 48239 | |
| 2 | Skruv | Screw | 2 | U68 3/8 UNC x 29 D60 | |
| 3 | Ejäderbricka | Spring washer | 2 | F80 8,7 | |
| 4 | Pjätte | Bracket | 1 | 48307 | |
| 5 | Skruv | Screw | 2 | U68 3/8 UNC x 25 | |
| 6 | Pjättebricka | Spring washer | 2 | F80 8,7 | |
| 7 | Generator | Dynamo | 1 | 48240 | |
| 8 | Skruv | screw | 3 | U68 5/16 UNC x 33 D60 | |
| 9 | Ejäderbricka | Spring wa-Les | 2 | F80 8,2 | |
| 10 | Mutter | Nut | 2 | D60 5/16 UNC D60 | |
| 11 | Benskiya | Dynamo pulley | 1 | 20967 | |
| 12 | Nil (ingår i generator 48240) | Key (inc) indynamo 48240) | 1 | 48 2 x 13 | |
| 13 | Mutter (- ' -) | Nut (- ' -) | 1 | 48162 | |
| 14 | Kulle | 1 ball | 1 | LI-26 | |
| 15 | Spännjärn | Adjusting clamp | 1 | 21139-1 | |
| 16 | Skruv | Screw | 1 | U68 5/16 UNC x 16 D60 | |
| 17 | Skruv | Screw | 1 | U68 5/16 UNC x 23 D60 | |
| 18 | Bricka | Washer | 1 | D60 8,4 x 16 | |
| 19 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | F80 8,2 | |
| 20 | Mutter | Nut | 1 | U68 5/16 UNC | |
| 21 | Benskydd | Belt cover | 1 | 48529 | |
| 22 | Skruv | Screw | 3 | U68 5/16 UNC x 37 D60 | |
| 23 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | F80 8,2 | |
| 24 | Justeringsring | Distance ring | 1 | 48530 | |
| 25 | Tätningssring 90 x 62 x 10 | O-1 seal 90 x 62 x 10 | 1 | 82901-185 | |
| 26 | Lock | Cover | 1 | 48521 | |
| 27 | Packning | Joint | 1 | 48378 | |
| 28 | Skruv | Screw | 4 | U68 5/16 UNC x 19 D60 | |
| 29 | Fjäderbricka | Spring washer | 4 | F80 8,2 | |
| 30 | Benskiya | Belt pulley | 1 | 50393 | |
| 31 | Nil | Key | 1 | 48 6 x 22 | |
| 32 | Låsbricka | Locking washer | 1 | 50061a 37 26 | |
| 33 | Mutter | Nut | 1 | 48287 | |
| | Laddningsregulator | Charging relay | 1 | 48241 | |




Instrumenttavla Instrument panel


Sida 20
Page 20

| Pos. No. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Delans nr Part No | Anmärkning Notes |
|----------|--|---|-----------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Instrumenttavla, kompl., stid | Instrument panel, compl., stid | 1 | 48389 | |
| 2 | Tavla | Instrument panel | 1 | 25116 | |
| 3 | Kylvattentemperaturmätarens lampa Glödlampa | Cooling water thermometer bulb Bulb | 1 | 35403 | |
| 4 | Oljetryckmätare med lampa | Oil pressure gauge with bulb | 1 | 35401 | |
| 5 | Kopplingskåp | Switch box | 1 | 45776 | |
| 6 | Nyckel | Key | 1 | 49166 | |
| 7 | Laddningskontrolllampa | Charging control lamp | 1 | 35620 | |
| 8 | Glödlampa | Bulb | 1 | 12 V, 2 W, Ba. 7 s, Osram 3898 | |
| 9 | Startknapp | Starter button | 1 | 45791 | |
| 10 | Stoppreglage | Stop control | 1 | 35201 | |
| 11 | Färeskylt | Plate | 1 | 45586 | |
| 12 | Walter | Nut | 2 | 881A 3 - 2170 | |
| 13 | Manometerör | Oil pressure gauge pipe | 1 | 24522 | |
| 14 | Bricks | Fibre washer | 1 | 18208-1 | |
| | Kabelsko | Cable slip | 1 | 2,5 mm ² /φ 9,5 | |
| | Kabel typ EK | Cable type EK | 1 | 2,5 mm ² L = 500 mm | |
| | Kopplingschema | Wiring diagram | 1 | 28 250 | |
| 1 | Instrumenttavla, komplett med varvtalesmätare | Instrument panel, complete with tachometer | 1 | 48390 | |
| 3 | Kylvattentemperaturmätarens lampa Glödlampa | Cooling water thermometer bulb Bulb | 1 | 35401 | |
| 4 | Oljetryckmätare med lampa | Oil pressure gauge with bulb | 1 | 35401 | |
| 5 | Kopplingskåp | Switch box | 1 | 45776 | |
| 6 | Nyckel | Key | 1 | 49166 | |
| 7 | Laddningskontrolllampa | Charging control lamp | 1 | 35620 | |
| 8 | Glödlampa | Bulb | 1 | 12 V, 2 W, Ba. 7 s, Osram 3898 | |
| 9 | Startknapp | Starter button | 1 | 45791 | |
| 10 | Stoppreglage | Stop control | 1 | 35201 | |
| 11 | Färeskylt | Plate | 1 | 45586 | |
| 12 | Walter | Nut | 2 | 881A 3 - 2170 | |
| 13 | Manometerör | Oil pressure gauge pipe | 1 | 24522 | |
| 14 | Bricks | Fibre washer | 1 | 18208-1 | |
| 15 | Tavla | Instrument panel | 1 | 25116 | |
| 16 | Varvtalesmätare | Tachometer | 1 | 48286 | |
| 17 | Åxel | Cable | 1 | 35414 | |
| | kabelsko | Cable slip | 1 | 2,5 mm ² /φ 9,5 | |
| | kabel typ EK | Cable type EK | 1 | 2,5 mm ² L = 500 mm | |
| | Kopplingschema | Wiring diagram | 1 | 28 250 | |
| AD 21 | OLJETRYCKSMÄTARE | ELEKTRISK | 1 | | |
| | OLJETRYCKSGIVARE | - " - | 1 | 75492 | |
| | TEMPERATURMÄTARE | - " - | 1 | 75839 | |
| | TEMPERATURGIVARE | - " - | 1 | 75845 | |
| | KOPPLINGSSKÅP | START I NYCKEL | 1 | 75843 | |

ÄVEN VISSA AD 2



20-115



18-116


Handstart, växelströmgenerator

Hand starting device, alternator

Sida 46
Page 46

| Pos. Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Detail nr Part No | Anmärkning Notes |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|-----------|--|------------------|
| 1 | Handstartanordning, komplett | Hand starting device, complete | 1 | 48592 | 75050 * |
| 2 | Luck med kunsel | Cover with bracket | 1 | 48583 | 75059 * |
| 3 | Kedjehjul | Upper chain wheel | 1 | 48584 | 75060 * |
| 4 | Smörjnippl | Grease fitting | 2 | 24381 | |
| 5 | Fjäderande koppiare | Resilient pin | 1 | FR2 4 x 14 | |
| 6 | Bult | Bolt | 1 | 48569 | |
| 7 | Spårnake | Catch | 1 | 22760 | |
| 8 | Bricka | Washer | 1 | 48586 | |
| 9 | Distansring | Distance ring | 1 | 55 x 68 x 1 | |
| 10 | Spänning | Circle | 1 | 564 75 | |
| 11 | Spännhylsa | Knatch sleeve | 1 | 48587 | |
| 12 | Bricka | Washer | 1 | 27146 | |
| 13 | Lockbricka | Locking washer | 1 | Stückn A7 P,4 | |
| 14 | Skruv | Screw | 1 | T65 5/16 UNC x 18 D60 | |
| 15 | Smörjnippl | Grease fitting | 1 | 24380 | |
| 16 | Konsol för vev | Bracket for crank | 1 | 48588 | 75061 * |
| 17 | Skruv | Screw | 2 | T65 3/8 UNC x 32 D60 | |
| 18 | Skruv | Screw | 2 | U65 5/16 UNC x 22 D60 | |
| 19 | Fjäderbricka | Spring washer | 2 | FRB 8,2 | |
| 20 | Axel | Shaft | 1 | 48590 | 75062 * |
| 21 | Plattbil | Flat key | 1 | 100 x 6 x 20 H7 | |
| 22 | Startvev, komplett | Starting crank, complete | 1 | 28845 | |
| 23 | Vev | Crank | 1 | 24471 | |
| 24 | Pinne | Pin | 1 | 48185 | |
| 25 | Handtag | Handle | 1 | 10758 | |
| 26 | Bricka | Washer | 1 | 839 8,4 x 18 | |
| 27 | Stoppskruv | Locking screw | 1 | FR65 5/16 UNC x 9,5 | |
| 28 | Kedjehjul | Lower chain wheel | 1 | 48591 | 75063 * |
| 29 | Fjäderande koppiare | Resilient pin | 1 | FR2 6 x 40 | |
| 30 | Bullkedja, 200 länkar nylas | Roller chain, 114 links incl. lock | 1 | 3 x 3 x 5 12,75x3,3x7,75x84 Links* 12,75x3,3x7,75x84 Links* | |
| 1 | Växelströmgenerator, kompl. | Alternator, complete | 1 | 48603 | |
| 2 | Växelströmgenerator | Alternator | 1 | 48604 | |
| 3 | Uttag | Nut | 1 | 48247 | |
| 4 | Fjäderbricka | Spring washer | 1 | FRB 14,2 | |
| 5 | Åxel | Key | 1 | 48344 | |
| 6 | Brickväz | Bolt pulley | 1 | 28614 | |
| 7 | Laddningsregulator | Charging relay | 1 | 48641 | |
| 8 | Kopplingsblock | Connecting block | 1 | 48639 | |
| 9 | Fläktstiftsanslutn. | Connector | 1 | 48638 | |
| 10 | Fäste för generator | Bracket for alternator | 1 | 48642 | |
| 11 | Skruv | Screw | 2 | UC8 5/16 UNC x 70 | |
| 12 | Spännarm | Adjusting strap | 1 | 48648 | |
| 13 | Ruckring | Bush | 1 | 48382 | |
| 14 | Skruv | Screw | 1 | U65 5/16 UNC x 32 | |
| 15 | Fjäderbricka | Spring washer | 1 | FRB 8,2 | |
| 16 | Uttag | Nut | 1 | FRB 5/16 UNC | |
| 17 | Bricka | Washer | 1 | 808 8,4 x 18 | |
| 18 | Distanshylsa | Distance sleeve | 2 | 28640 | |
| 19 | Skruv | Screw | 2 | T65 5/16 UNC x 75 | |
| 20 | Gummilapp Skjumbeklädn | Insulating cover Cover | 1 | 47629 75777 | |


* In o o nars d - från serie 2



BACKSLAG - REVERSE GEAR

| Pos. / Fig. | Benämning | Description | Ant. Qty. | Delnummer Part. No. | Ant. / Notes |
|-------------|---|--|-----------|----------------------------|--------------|
| | Backslag med manövreringsmekanism komplett | Reverse gear with manoeuvring mechanism, complete | 1 | 75500 | 1:1 |
| | Backslag med manövreringsmekanism komplett, Red. 2,05:1 | Reverse gear with manoeuvring mechanism, complete, Red. 2,05:1 | 1 | 75615 | 2,05:1 |
| 1) | Manövreringsmekanism, komplett | Manoeuvring mechanism, complete | 1 | 75502 | |
| | Manövreringsmekanism, komplett | Manoeuvring mechanism, complete | 1 | 76600 | 1) |
| 2) | Skruv | Screw | 8 | 168 3/8 UNC x 25 DR0 | 2) |
| 3) | Bricka | Washer | 6 | FBB 9,7 | 2) |
| 4) | Kärländel | Gear box adaptor | 1 | 75543 | 2) |
| 5) | Manöverdel | Control section | 1 | 75501 | |
| 6) | Spärring | Circulip | 1 | Spd 35 | |
| 7) | Kullager | Ball bearing | 2 | SKF 6302 | |
| 8) | Spärring | Circulip | 1 | Spd 15 | |
| 9) | Nil | Key | 1 | FK 6 x 25 | 2) |
| 10) | Backslagsaxel med utgående kuggjul | Reverse gear shaft with driving gear wheel | 1 | 75510 | |
| 11) | Distansstylna | Distance sleeve | 1 | 75502 | |
| 12) | Axeltapp | Shaft | 1 | 75541 | 2) |
| | Axeltapp med inre kopplingsstrumpa, komplett | Shaft with inner engaging ring, complete | 1 | 76836 | 2) |
| 13) | O-ring | O-ring | 2 | OR 9,3 x 2,4 | 2) |
| 14) | Oljedor | Oil pipe | 1 | 76225 | 2) |
| 15) | Tätningssring | Oil seal | 1 | 60 x 80 x 10 BAADR3 | 2) |
| 16) | Skruv | Screw | 4 | 168 3/8 UNC x 25 DR0 | 2) |
| 17) | Fjäderbricka | Spring washer | 3 | FBB 9,7 | 2) |
| 18) | Skruv | Screw | 6 | UC65 5/16 UNC x 16 DR0 fzb | 2) |
| 18) | Skruv | Screw | 4 | UC65 5/16 UNC x 22 DR0 fzb | 2) |
| | Skruv | Screw | 2 | UC65 5/16 UNC x 16 DR0 fzb | 3) |
| 19) | Packning | Joint | 1 | 75536 | |
| 20) | O-ring | O-ring | 1 | OR 16,3 x 2,4 | 2) |
| 21) | Nippel | Nipple | 2 | 75703 | 2) |
| | Fiberbricka | Washer | 2 | 19260-7 | 2) |
| 22) | Kopplingsstrumpa, inre | Inner engaging ring | 1 | 76829 | |
| 23) | Fjäder, frikoppling | Spring, neutral position | 1 | 75529 | |
| 24) | Kuggjul ingående, komplett | Gear, driven, complete | 1 | 75514 | |
| 25) | Mutter | Nut | 2 | 75705 | 2) |
| | Skärring | Oil sealing ring | 2 | 75704 | 2) |
| 26) | Rör | Pipe | 1 | 75544 | 2) |
| 27) | Packning | Joint | 1 | 75535 | |
| | Justerbricka | Adjusting washer | | 76345 | 0,5 mm |
| | Justerbricka | Adjusting washer | | 76346 | 1,0 mm |
| 28) | Skruv | Screw | 6 | UC65 5/16 UNC x 19 DR0 fzb | |
| 29) | Fjäder, bakk | Spring, astern | 1 | 75530 | |
| 30) | Yttre kon | Cone, outer | 1 | 76643 | |
| 31) | Inre kon | Cone, inner | 1 | 76642 | |
| 32) | Låsring | Locking ring | 1 | 76405 | |

- 1) Serie 2
2) AD-21
3) 0-22



RICKSLAG - DEVERST BEACH

| Pos. Fig. | Beskrivning | Description | Ant. Qty. | Detail nr Part No | Ans. Notes |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 33 | Växellhus, komplett | Gear housing, complete | 1 | 75660 | |
| | Bushning | Bush | 1 | 75664 | |
| 34 | Käpa | Housing | 1 | 75623 | |
| 35 | Vandhjul, komplett | Turnwheel, complete | 2 | 75667 | |
| | Bushning | Bush | 4 | 75668 | |
| 36 | Packning | Joint | 1 | 75622 | |
| 37 | Skruv | Screw | 6 | UC68 5/16 UNC x 19 DBH | |
| 38 | Packning | Joint | 1 | 75265 | |
| 39 | Välkopplatta | Reduction gear adapter | 1 | 75619 | |
| 40 | Växellhus | Gear housing | 1 | 75620 | |
| 41 | Kuggring med angränsande axel | Gear ring with driving shaft | 1 | 75621 | |
| 42 | Spärring | Circlip | 1 | Sgl 12 | |
| 43 | Kullager | Ball bearing | 1 | SKF 6207 | |
| 44 | Tätningssling | Oil seal | 1 | 48 x 62 x 8 BA | |
| 45 | Packning | Joint | 1 | 46501 | |
| 46 | Bricka | Washer | 1 | 48503 | |
| 47 | Pinnskruv | Stud bolt | 1 | 70878 | |
| 48 | Mutter | Nut | 1 | Lock King 3/8 UNC DBH | |
| 49 | Nil | Key | 1 | SMS 2806-8h7 x 7-30 | |
| 50 | Kopplingshalva | Coupling half | 1 | 75623 | |
| 51 | Pinnskruv | Stud bolt | 1 | 76877 | |
| 52 | Mutter | Nut | 1 | Lock king 3/8 UNC DBH | |
| 53 | Bricka | Washer | 1 | IBP56 10 x 28 | |
| 54 | Nil | Key | 1 | SMS 2305-5h7 x 5-30 | |
| 55 | Kugghjul | Gear wheel | 1 | 75616 | |
| 56 | Nålkullager | Needle ball bearing | 1 | NK 100/26 | |
| 57 | Kullager | Ball bearing | 1 | SKF 6306 | |
| 58 | Distanshylsa | Distance sleeve | 1 | 75621 | |
| 59 | Spärring | Circlip | 1 | Sgl 52 | |
| 60 | Kullager | Ball bearing | 1 | SKF 160LT | |
| 61 | Planethjulaxel, komplett | Planet wheel shaft, complete | 1 | 75620 | |
| 62 | Distanshylsa | Distance sleeve | 1 | 75622 | |
| 63 | Mellanhjul | Intermediate gear, complete | 2 | 75665 | |
| | Bushning | Bush | 2 | 75666 | |
| 64 | Pinnskruv | Stud bolt | 8 | CPS 1/4 UNC x 35 | |
| 65 | Bricka | Washer | 8 | 75720 | |
| 66 | Distanshylsa | Distance sleeve | 8 | 75749 | |
| 67 | Bricka | Washer | 20 | A 16 DIN 2093 | |
| 68 | Mutter | Nut | 8 | Lock King 1/4 DBH | |
| 69 | Packning | Joint | 1 | 76165 | |
| 70 | Pinnskruv | Stud bolt | 1 | 76376 | |
| 71 | Kopplingshalva | Coupling half | 1 | 75627 | |
| 72 | Lock | Cover | 1 | 75934 | |
| 73 | Skruv | Screw | 6 | FDHS 5/16 UNC x 19 DBH (x1) | |